

Piaf

Instrukcja obsługi



Budowa Piafa

Piaf jest urządzeniem przeznaczonym do wykonywania grafiki i pisma wypukłego. Za punkt odniesienia podczas lokalizacji urządzenia na stanowisku pracy należy przyjąć pokrętło regulacji temperatury na górnej części obudowy, powinno się ono znajdować od strony użytkownika.

1. Z tyłu lewej części obudowy znajduje się gniazdo zasilania, do którego podłączamy kabel zasilający a nad nim znajduje się wyłącznik główny.

2. Przed uruchomieniem urządzenia należy zamocować dwie półeczki : prawą, na której kładziemy czarnodruk i lewą, gdzie odbieramy wydruk wypukły.

3. Do Piafa używamy specjalnego papieru zwanego “papierem pęczniejącym”

Instrukcja obsługi

1. Urządzenie włączamy wyłącznikiem głównym.
2. Ustawiamy odpowiedni poziom temperatury za pomocą pokrętki. Są możliwe 3 poziomy ustawień temperatury : niski, średni i wysoki. Im wyższy poziom temperatury tym wypukłość dokumentu jest większa.
3. Przygotowujemy dokument do druku. Należy pamiętać, że czarnodruk musi pochodzić z drukarki laserowej lub ksero (ponieważ wydruk musi być węglowy, nie natomiast atramentowy), może to być również dokument stworzony ręcznie przy użyciu odpowiednich pisaków. Jeśli mamy do dyspozycji tylko drukarkę atramentową, drukujemy dokument za pomocą tej drukarki i wydruk kserujemy na “papierze pęczniejącym”.
4. Tak przygotowany dokument przepuszczamy przez Piafa (tzn. kładziemy dokument na prawej półeczce, Piaf automatycznie pobierze papier, a gotowy wydruk otrzymamy na lewej półeczce)
5. Po zakończeniu drukowania wyłączamy urządzenie. Urządzenie daje możliwość wielokrotnego drukowania, dzięki temu można dokonywać korekt w dokumentach.

Harpo Sp. z o. o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
fax: 61 8531419



e-mail: info@harpo.com.pl
<http://www.harpo.com.pl/>